

COMMANDE SITAGACTIVE

PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À LA DÉINSTALLATION OU AU DÉPISTAGE D'ERREURS

Bloquez la table de travail assis-debout.

Déconnectez l'alimentation en courant et débranchez le câble d'alimentation.

Délestez la table de travail assis-debout de toute charge.

L'ouverture ou le remplacement des équipements électrique est strictement réservé à un électricien spécialisé.

Ne pas mettre en œuvre la table dans un environnement humide (ex. salle de bain).

Ne pas utiliser la table dans un environnement soumis à un risque d'explosion.

EN COURS DE SERVICE

Dans la mesure où, en cours de service, les organes d'entraînement ou la commande font un bruit inhabituel ou dégagent une odeur singulière, coupez l'alimentation en courant.

Veillez vous assurer de la non détérioration des câbles.

En cours de service, veillez à ce qu'aucun objet ou élément ne puisse être coincé.

La distance entre l'ensemble des parties mobiles du piétement de la table et les éléments contigus doivent être de 25 mm au minimum.

REPARATUREN

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.

ACHTUNG ! Werden Komponenten dieses Tischgestells geöffnet, besteht das Risiko nachfolgender Fehlfunktionen.

ENTRETIEN / NETTOYAGE

Dépoussiérez et nettoyez à intervalles réguliers le piétement, notamment les tubes de guidage et assurez-vous qu'ils ne soient ni endommagés, ni fissurés.

Vérifiez le logement ferme de toutes les vis de fixation ainsi que tous les raccords à fiche, câbles, fiches, tout comme leur bon fonctionnement.

Nettoyez la commande, l'élément de commande et le piétement en utilisant exclusivement un chiffon doux sec ou légèrement humide. Danger corporel !

Les nettoyants agressifs sont susceptibles de nuire au produit ou d'altérer sa couleur. N'appliquez que des produits dont le pH se situe entre 5 et 8.

Veillez à ne faire pénétrer aucun liquide dans le système (commande, élément de commande, câble et piétement). Danger corporel !

RÉINITIALISATION

Si la table a été privée de courant pendant un certain temps, si elle a subi un dysfonctionnement ou si la connexion a été coupée entre l'entraînement et la commande, procédez à la réinitialisation de la commande.

En cas de réinitialisation, la table peut uniquement être abaissée, à vitesse réduite. S'agissant des modèles à interrupteur manuel avec affichage, ceci est signalé par ailleurs par la « DEL de réinitialisation ». Celle-ci s'éteint dès que la réinitialisation a été achevée avec succès.

En vue de la réinitialisation, abaissez la table jusqu'à la position inférieure. Pour cela, maintenez pressée la touche d'abaissement de l'interrupteur manuel aussi longtemps que tous les organes d'entraînement aient atteint la position inférieure. Réappuyez sur la touche d'abaissement et maintenez-la (env. 5 secondes) jusqu'à ce que la table ait fait un léger mouvement vers le bas suivi d'un même mouvement vers le haut. Ne relâchez pas la touche avant que la table ne se soit immobilisée. Si la touche est relâchée plus tôt, il y aura dysfonctionnement de la table. Dans ce cas, répétez l'opération.

La position supérieure de fin de course est prééglée dans la commande. C'est pourquoi, seules sont utilisables les commandes spécialement adaptées à chaque type de piétement.

